


INSTRUKCJA
**MONTAŻU WSPORNIKA
USZTYWNIJĄCEGO
KONSTRUKCJĘ
BAGAŻNIKA**



УКАЗАНИЯ

ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАГАЖНИКОВ

1. Перед тем, как установить багажник, необходимо ознакомиться с заводской инструкцией по установке багажников.
2. Установка багажника должна производиться в соответствии с инструкцией, представленной в виде рисунков:
 - обратите внимание на последовательность обозначений и размещения элементов,
 - во избежание деформации кузова, либо багажника, болты следует затягивать с применением умеренной силы,
 - во время окончательной установки багажника на крыше автомобиля, крепежные болты следует затягивать попеременно, раз с левой, а раз с правой стороны автомобиля, располагая багажник симметрично оси транспортного средства.
3. Багажник следует устанавливать на чистую и сухую крышу.
4. Если на автомобиле имеется предусмотренное производителем место крепления багажника, например, помеченное стрелками, багажник следует устанавливать исключительно на этом месте.
5. При возникновении проблем с установкой багажника, за помощью следует обратиться по месту его приобретения.
6. После установки багажника необходимо проехать несколько километров, а затем, проверить хорошо ли затянуты все болты и гайки. Их следует также регулярно проверять во время эксплуатации.
7. Общий вес багажника и груза не может превысить вес, указанный производителем автомобиля.
8. Перевозимый груз должен быть равномерно закрепленным и не может выходить за контур автомобиля.
9. Груз должен быть всегда хорошо прикреплен к багажнику.
10. Не забывайте, что в зависимости от транспортируемого груза, поведение автомобиля на дороге меняется.
11. Когда Вы путешествуете с грузом на багажнике, избегайте резкого торможения и ускорения, а повороты берите плавно.
12. Помните, что перед тем, как отправляться на автоматическую мойку, багажник необходимо снять.
13. Если багажник опирается на подушки, крышу необходимо последовательно очищать от пыли (грязи).
14. Когда багажник не используется, по экономическим причинам (его сопротивление влияет на расход горючего) багажник рекомендуется снять.
15. После снятия багажника его следует поместить в сухое место, не забывая о смазке резьбовых деталей.