


Серийный №

--	--	--	--	--	--	--

**Rollster**

# Инструкция по установке багажной системы

## Интегрированный рейлинг



\*Изображения в инструкции могут отличаться от внешнего вида изделия

A

Комплект адаптеров









+

Багажная система

Б

Багажник в сборе



# Обратите внимание



# Требования к рейлингам автомобиля

Перед установкой багажной системы проверьте соответствие рейлинга требованиям в инструкции.

## Интегрированный




Расстояние S*, мм		Длина дуг, мм
Min, мм	Max, мм	
880	960	780
950	1030	850
1020	1100	920
1090	1170	990

\* Помните, расстояние между рейлингами автомобиля, при приближении к багажной двери, в большинстве случаев уменьшается.

## Варианты поставки:


A




1x





1x




№5 1x




№4 1x





4x



4x





Б




Если Вы приобрели багажник в сборе, перейдите на страницу №10

# Сборка багажной системы из двух элементов


1



2




3




## Установка багажной системы


1



2




3





4

Потяните опоры на себя



OK






NOT OK

Придерживайте дугу рукой


Изгиб прижима не должен упираться в радиус рейлинга.

5






6




Воспользуйтесь шестигранником №5


7








4x Воспользуйтесь шестигранником №4

4x






8




9




4x

**10**



Смещение не допустимо!

**11**



**4x**

**Установка багажника завершена**

## Правила безопасной эксплуатации

1. Устанавливайте багажник, строго соблюдая рекомендации данной инструкции.
2. Убедитесь, что перевозимый груз надёжно зафиксирован на багажнике. Вес груза, размещённого на багажнике, должен быть равномерно распределен, а центр тяжести должен находиться как можно ниже.
3. Помните, что из соображений безопасности габариты груза не должны значительно превышать размеры багажника.
4. Перед перевозкой груза убедитесь, что все крепления правильно зафиксированы, и груз надёжно закреплён на багажнике.
5. Во время продолжительных поездок, в условиях нормального дорожного покрытия раз в 2 часа проверяйте надёжность установки багажника. При ухудшении качества дорожного покрытия уменьшайте интервалы проверки надежности установки багажника.
6. Следует с особой осторожностью относиться к перевозке листовых грузов (например, листы ДСП, ЦСП, фанеры):
  - габаритные размеры листов не должны выходить за габаритные размеры багажника более чем на 30 см в продольном направлении автомобиля и на 15 см в поперечном направлении автомобиля.
  - площадь листа не должна превышать 1,5 м<sup>2</sup>.

## Помните

1. Скорость движения всегда следует выбирать с учетом груза и фактических условий поездки, например: типа и качества дороги, силы и направления ветра, интенсивности движения и существующих ограничений скорости.
2. При перевозке крупногабаритных грузов (лодки, боксы и т.п.) нагрузки на крышу автомобиля возрастают.
3. Характеристики управляемости нагруженного автомобиля изменяются.
4. При движении с установленным багажником, расход топлива увеличивается.
5. Использование автохимии, содержащей органические кислоты и щелочные растворы, может вызвать окисление поверхности металлических компонентов багажника.

## Обратите внимание

1. Производитель не несёт ответственность за ущерб, причинённый вследствие неправильной установки и эксплуатации багажника.
2. Багажник не предназначен для постоянного использования. Во время движения щели между элементами багажника и рейлингом автомобиля забиваются дорожной пылью, что может привести к повреждению.  
Следует снимать багажную систему не реже одного раза в неделю и очищать от пыли как зоны крепления багажника, так и его компоненты.
3. В случае повреждения лакокрасочного покрытия металлического адаптера не рекомендуется дальнейшая эксплуатация багажной системы. Обратитесь за консультацией к продавцу или производителю.
4. На внутренней стороне крышки багажника имеется маркировка с артикулом соответствия обязательной сертификации продукта.
5. Остерегайтесь подделок! Гарантия действует только на багажные системы, собранные полностью из оригинальных комплектующих производства ООО "Новатор". При использовании багажной системы с элементами (в том числе поперечными дугами) сторонних производителей, гарантия на багажную систему не предоставляется.

Если у Вас возникли трудности при сборке или установке багажника, обратитесь за консультацией к продавцу или производителю.